# 모바일 프로그래밍


10 브로드캐스트 리시버

2017 2학기

강승우

## Broadcast (방송)

- 안드로이드 단말기에서 발생하는 다양한 이벤트/정보
  - 안드로이드 시스템 부팅
  - 배터리 부족
  - 전화/문자 수신
  - 네트워크 끊김
  - ✓ 설치된 앱이나 실행 중인 앱이 반드시 알아야 하는 중요한 정보들이 있음
    - 전화가 걸려오면 전화 앱이 실행되어야 함
    - 배터리가 부족하면 실행 중인 앱들은 중요한 정보를 미리 저장해두어야 함
- 브로드캐스트 이용
  - 안드로이드는 단말기에서 발생하는 일 중 앱이 알아야 하는 상황이 발생하면 방송을 해줌
  - 앱은 수신기(BroadcastReceiver)를 통해 해당 상황을 감지하고 적절한 작업을 수행 가능함



# 브로드캐스트 수신

#### 브로드캐스트 리시버 (Broadcast Receiver)

- 안드로이드 애플리케이션을 구성하는 4대 component 중 하나
- 안드로이드 시스템 혹은 애플리케이션이 전송하는 브로드캐스트를 수신하는 기능 수행
- BroadcastReceiver 클래스를 상속받아서 구현
  - onReceive() 메소드를 재정의
    - 브로드캐스트가 수신되면 호출되는 콜백 메소드
    - 이 메소드에 브로드캐스트 수신 후 처리 작업을 수행하는 코드를 구현함
- 브로드캐스트 리시버를 등록하는 방법
  - 정적 등록 방법
  - 동적 등록 방법

#### 브로드캐스트 리시버의 구조

```
public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        .....
     }
}
```

- onReceive 메소드 매개변수
  - Context 객체
    - 브로드캐스트 리시버가 실행되는 context
  - Intent 객체
    - 브로드캐스트의 자세한 내용
    - Intent action: 브로드캐스트의 종류를 나타냄
    - 추가 정보 (putExtra, putExtras 메소드를 통해 Intent 객체에 추가한 데이터)

### 브로드캐스트 리시버 등록 방법

#### • 정적 등록

- 애플리케이션 구현 시 매니페스트 파일(AndroidManifest.xml)에 등록
- 애플리케이션 설치 시 등록이 되며, 한 번 등록하면 해제할 수 없음
- <receiver> element를 추가
  - <activity>, <service>와 같은 레벨
  - name 속성 값으로 구현한 브로드캐스트 리시버 클래스 이름을 설정함
  - intent-filter 설정: 수신하고자 하는 방송의 종류 지정

#### • 동적 등록

- Activity와 같은 안드로이드 애플리케이션 component에서 등록 메소드를 이용하여 등록
  - registerReceiver
- 등록하여 사용하다 더 이상 방송 수신을 원하지 않을 경우 해제할 수 있음
  - unregisterReceiver

#### 예제: 전원 연결/연결 해제 브로드캐스트

- 안드로이드 단말기가 전원에 연결되거나 연결 해제 될 때 안드로이드 시스템은 브로드캐스트 전송
  - 전원이 연결되었을 때만 특정한 작업을 수행하도록 할 수 있음
  - 예: 전원이 연결되고 WiFi 연결 중일 때만 네트워크를 통하여 업데이트 다운로드 혹은 서버로 데이터 전송
- 예제 프로젝트 이름
  - 09\_BroadcastReceiver\Ch12PowerBR
    - 정적 등록 방식의 예제 코드
  - 위 예제를 기반으로 동적 등록 방식을 사용한 코드를 작성해보자

## 예제: 정적 등록 (1/2)

• 매니페스트 파일에 <receiver> 요소 추가

```
<activity
  android:name=".MainActivity"
  android:label="@string/app_name" >
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>
            ❖ activity와 같은 level로 <receiver> element를 추가한다
<receiver android:name=".PowerBroadcastReceiver">
                                                               ✓ Intent filter 설정
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED"/>
    <action android:name="android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED"/>
  </intent-filter>
</receiver>
```

## 예제: 정적 등록 (2/2)

• PowerBroadcastReceiver.java 구현

## 예제: 동적 등록 (1/2)

- 매니페스트 파일에 <receiver> element 추가할 필요 없음
- Activity 클래스에서 BroadcastReceiver의 onReceive 콜백 메소드를 구현하여 BroadcastReceiver 객체를 생성한다

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

## 예제: 동적 등록 (2/2)

```
@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();

IntentFilter filter = new IntentFilter();
    filter.addAction(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED);
    filter.addAction(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED);
    registerReceiver(receiver, filter);

* BroadcastReceiver를 등록한다


@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();

unregisterReceiver(receiver);
}

* BroadcastReceiver를 등록 해제한다
```

## Emulator에서 전원 제어하기

- 확장 컨트롤 윈도우
  - Battery 제어
- Emulator 옆의 메뉴 바에서 맨 하단 아이콘을 클릭하면 확장 컨트롤 윈도우가 나타남
- Battery 탭 클릭
- Charger connection 선택
  - None
  - AC charger



## 안드로이드 시스템의 주요 브로드캐스트

Intent 클래스에 정의된 action을 참고 (Broadcast Action으로 표시된 것)

https://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html

액션	설명
ACTION_TIME_TICK	1분마다 보내진다.
ACTION_TIME_CHANGED	현재 시각 설정
ACTION_TIMEZONE_CHANGED	시간대 변경
ACTION_BOOT_COMPLETED	부트 완료
ACTION_PACKAGE_ADDED	大本 ストド
ACTION_PACKAGE_CHANGED	패키지 변경
ACTION_PACKAGE_REMOVED	耳 コス スス に に に に に に に に に に に に に に に に に
ACTION_MEDIA_MOUNTED	외부 저장 장치 마운트 완료
ACTION_MEDIA_REMOVED	외부 저장 장치 제거
ACTION_BATTERY_CHANGED	배터리 상태 변경
ACTION_BATTERY_LOW	배터리 저충전
ACTION_POWER_CONNECTED	전원 연결
ACTION_POWER_DISCONNECTED	전원 연결 해제
ACTION_SHUTDOWN	파워 오프

### 안드로이드 시스템의 주요 브로드캐스트


- ACTION HEADSET PLUG
  - Broadcast Action: Wired Headset plugged in or unplugged.
- ACTION\_SCREEN\_OFF
  - Broadcast Action: Sent when the device goes to sleep and becomes non-interactive.
- ACTION\_SCREEN\_ON
  - Broadcast Action: Sent when the device wakes up and becomes interactive.

# 브로드캐스트 전송

## 애플리케이션에서 브로드캐스트 전송

- 다른 애플리케이션(혹은 동일 앱의 다른 component)에서 수신할 수 있는 브로드캐스트를 만들어 전송할 수 있음
  - 애플리케이션 간 혹은 애플리케이션 component 간 통신 수단으로 활용 가능
- 사용 메소드
  - sendBroadcast(Intent intent)
  - sendBroadcast(Intent intent, String receiverPermission)
    - intent: 브로드캐스트 할 액션을 지정
    - receiverPermission: 브로드캐스트 수신을 위해 수신자가 가져야만 하는 permission 지정
  - sendOrderedBroadcast(Intent intent, String receiverPermission)
    - 한 번에 한 개의 수신자로 차례대로 전달됨. 수신하는 순서는 <intent-filter>에서 android:priority 속성으로 설정
    - 특정 리시버에서 수신 후에 다른 리시버가 수신하지 못 하도록 브로드캐스트를 중지시킬 수 있다. abortBroadcast()

## 예제



- 예제 프로젝트 이름
  - 09\_BroadcastReceiver\Ch12 CustomBroadcast
- Activity 화면에서 버튼을 누르면 브로드캐스트 전송
- Receiver에서 이를 수신하면 토스 트 메시지 표시

```
• Layout □ Button (activity main.xml)
                                                  <receiver android:name=".MyReceiver">
                                                    <intent-filter>
   <Button
                                                                  ❖ Intent filter 설정
                                                      <action
      android:layout width="match parent"
      android:layout height="wrap content"
                                                  android:name="kr.ac.koreatech.CUSTOM INTENT"/>
      android:id="@+id/button"
                                                    </intent-filter>
      android:onClick="broadcastIntent"
                                                 </receiver>
      android:text="인텐트 방송하기"/>
                                                                           ✓ 정적 등록 방식 예제

    Activity 클래스 (MainActivity.java)

   public void broadcastIntent(View view) {
```

intent.setAction("kr.ac.koreatech.CUSTOM\_INTENT");

Intent intent = new Intent();

sendBroadcast(intent);

❖ 브로드캐스트로 전송할 Intent 객체 생성 및 Intent action 설정

❖ 브로드캐스트 전송

• 매니페스트 파일

```
• BroadcastReceiver 클래스 구현 (MyReceiver.java)

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Toast. makeText(context, "브로드캐스트 수신", Toast. LENGTH_LONG).show();
  }
}
```

## 실습

- 배터리에 대한 브로드캐스트를 수신하고 배터리 레벨에 따라 경고 메시지를 표시하도록 만들어보자
  - 다음 예제 프로젝트를 이용한다
    - 09\_BroadcastReceiver\Ch12BatteryBR
  - 메시지
    - 배터리 레벨 20-30% → 배터리가 부족합니다.
    - 배터리 레벨 20% 미만 → 배터리를 충전해야 합니다.
    - 배터리 레벨 100% -> 배터리가 완충 되었습니다.